



**Arbeitsbeginn:**

- Spülmittel/Klarspüler überprüfen
- Patronenstand überprüfen
- Pumpenansaugsieb einsetzen(einrasten)
- Flächensiebe einsetzen
- EIN/AUS Taste drücken und warten bis START-Taste grün konstant leuchtet (ca. 20min.)

**Im Betrieb:**

- Programm 2 anwählen (Standard)
- Spülkorb einsetzen und START-TASTE drücken
- Nach programmende erscheint im DISPLAY ENDE und ein akustisches Signal ertönt
- bei Bedarf Programm PR.CL (Wasserwechsel) anwählen (anschliessend wieder PR.2)

**Arbeitsende:**

- Programm PR.END anwählen und START-TASTE drücken (Selbstreinigungsprogramm)
- danach Flächensiebe und Pumpenansaugsieb entnehmen und reinigen
- Türe geöffnet lassen zum Abdampfen