

Beginn

1




Spülmittel-/
Klarspül-Kanister
prüfen / auffüllen



Hauptschalter einschalten¹
und Wasserzulauf öffnen²

2




Ansaugsieb,
Standrohr und



Flächensiebe
einsetzen

3



Haube schliessen¹,
Maschine einschalten²
Maschine heizt auf



Läuft durch




Leuchtet



Maschine
betriebsbereit

4



Programm wählen¹
und starten²



Programm beendet



5a

Option: ohne
eingeb. Ablaufpumpe



Standrohr
entnehmen
+ Maschine
ausschalten

5b


mit eingebauter Ablaufpumpe



Standrohr entnehmen¹
Entleerungsprogramm dra-
wählen² und starten³

(Maschine schaltet sich
anschließend selber ab)

6




Ansaugsieb



Flächensiebe

entnehmen
und reinigen

7



Haube zum
Ausdampfen
öffnen

min. 2h

END

MELDUNGEN

do = Türe schließen

AS = Autostart

FÜR MODELLE mit eingebauter Enthärtung

SLt = Salz auffüllen

reG = Regeneration aktiv

Salz immer vor Arbeitsbeginn vorsichtig auffüllen – NIE nach Arbeitsende!

Ende



Autostart:
Aussetzen Autostart:
Einsetzen Autostart:

Nach erstem START startet die Maschine immer automatisch sobald die Haube geschlossen wird.
Bei geöffneter Haube 4 sec. die START-Taste drücken, dann schliessen.
Erneutes Drücken der Start-Taste bei geschlossener Haube.